








# Sammode

## GRID LAMPS 180°

### Notice de montage


Mounting instruction

Montageanleitung




L	Ø	Entraxe max	Poids
(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
519	100	470	1,6
1295	133	1230	5


# Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung




1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.



# Maintenance


Maintenance / Wartung

10




Ne pas ouvrir sous tension  
Do not open when energized  
Nicht unter Spannung öffnen


1.




2.




3.




4.



5.



6.





## Instructions

### Mounting instructions

### Montageanweisungen

#### 1. Position & câble / Position & cable / Position & Kabel




Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.


Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschlussung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

#### 2. Flasques / End caps / Endkappen



#### 3. Vis centrale / Central screw / Zentrale Schraube



Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website